

Programmeren van de MSO-handzender

Holtrop & Jansma MSO-400-afzuiginstallatie

Het instellen en activeren van de handzender doet u op de actor, de actor bevindt zich in het kunststofbakje op de achterzijde, aan de onderkant, van de MSO-schakelkast. Open het bakje door de schroefjes los te draaien en het dekseltje te openen.

Haal de actor uit het kunststofbakje en druk eenmaal op de 'prog' knop met een kleine schroevendraaier. Druk vervolgens eenmaal op het kanaal (grote toets linksboven op de zender). De actor reageert.

Druk dan op het andere kanaal op de handzender (grote toets rechtsboven op de zender). De actor reageert weer. Druk weer met een kleine schroevendraaier op de 'prog' knop. De handzender is gekoppeld aan de actor. Plaats de actor in het kunststofbakje en draai het deksel weer vast.



Bekijk de instructievideo op:
holtrop-jansma.nl/services/service-onderhoud/

Vragen over de MSO-handzender?

Neem gerust contact op met onze afdeling Onderhoud & Service:

Bel +31 (0)519 32 91 00 (Maandag t/m vrijdag tussen 8:00 en 17:00)
Of stuur een e-mail naar info@holtrop-jansma.com